


Evidenční list hlásného profilu HP C12 HR Hp


Kategorie C

Tok:	Olšava	Název HP:	Mostek přes Hradčovický potok v střední části obce	ř.km:	0,486
Kraj:	Zlínský kraj	ORP:	Uherský Brod	Obec:	Hradčovice
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
I. SPA	II. SPA	III. SPA	celá obec Hradčovice (následně Veletiny, Kunovice)		
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = 198]			Čtení hlásného profilu:		
			HP C12 HR Hp je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Hradčovice		
			WGS84: 49°14'51.974"N, 17°48'20.928"E		
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]			S - JTSK: - 52 9071; -118 4693		
bdělost	pohotovost	ohrožení	značení provedeno vodočetnou latí		
60	100	145			



Legenda:

 Směr toku Hradčovického potoku

 Hladinové čidlo HP C12 HR Hp na silničním mostku 05019-7 ve střední části obce



Vlastník a provozovatel stanice: Obec Hradčovice, Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice, tel.: 572 671 102

Hlášení z měření dostává a zobrazuje: informační server obce Hradčovice, který je dále prostřednictvím webové aplikace na svých stránkách zobrazuje občanům města a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK obce Hradčovice

Odkaz na web aplikaci: dolinipoolsavi.povodnoveplany.cz

Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad JPO, JSDH, která předává hlášení na OÚ Hradčovice

Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: OÚ Hradčovice

Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na: OÚ Hradčovice, ORP Uherský Brod

a dále obcím: Veletiny, Podolí, městu Kunovice, HZS Zlín, ČHMÚ Brno, Správa VT povodí Moravy - dispečink Brno